

Kühlerlüfter Streetka

Massesignal zum Einschalten des Lüfterrelais kommt vom Motorsteuergerät auf Grundlage der Werte vom ECT Sensor

Die Sicherung ist die Nr 20 in der Sicherungsbox unter dem Lenkrad.

Einfach mal den Stecker vom ECT abziehen, bei eingeschalteter Zündung müsste dann der Lüfter ständig laufen .

Wenn nicht, einfach mal die beiden Pins im Stecker vom ECT brücken .

Läuft er dann immer noch nicht, prüfen ob am Pin 1 vom Lüfterrelais im Stecksockel Zündspannung anliegt. Wenn ja, könnte die Verbindung zwischen Relais und Motorsteuergerät unterbrochen sein

Müsste Pin M 9 sein, schwarz/blau.

Der ECT befindet sich im Thermostatgehäuse am Zylinderkopf getriebeseitig .

Luftfilter abbauen, dann wird der ECT sichtbar:

