

## **Streetka Lichtmaschine ausbauen**

Um die Lichtmaschine in Fahrtrichtung rechts in den Raum des Scheinwerfers auszubauen, müsste der komplette Nebenaggregateträger (also auch der Klimakompressor) ausgebaut werden. Alternativ wird hier der Ausbau in Fahrtrichtung links beschrieben.

Stossstange und Scheinwerfer rechts ausbauen,

Ansaugkrümmer ausbauen (5 Schrauben SW 10 am Flansch, zwei TX-Schrauben am unteren Ende des Ansaugkrümmers).

An der Spannrolle mit Schraubenschlüssel Riemen entlasten und abnehmen.

An der Servopumpe die vier Befestigungsschrauben SW 10 lösen. Drei davon gehen einfach von oben, die vierte unter dem Druckanschluss muss mit einem 10er Ring/Gabelschlüssel in kleinen Schritten ausgedreht werden. Weil diese Schraube an dem Anschluss anstößt, wird sie als letzte ausgedreht und dabei die Servopumpe etwas angehoben. Den Druckanschluss belassen. Servopumpe so verschieben, dass die drei Schrauben der Lima erreichbar sind.

Stecker und Pluskabel an der Lima entfernen.

Der Nebenaggregateträger muss nicht vom Block gelöst werden. Die drei Befestigungsschrauben SW 13 der Lima (eine vorne, zwei hinten) ausdrehen.

Lima in Fahrtrichtung links in den Bereich des Ansaugkrümmers herausziehen.

Bei Wechsel der Lima am besten gleich den Riemen erneuern.