

StreetKa Armaturenbrett ausbauen

Radio, Klimabedienteil, Tacho und Beifahrerairbag ausbauen

Lenkrad, Lenkradverkleidung ausbauen

Abdeckkappen (je 2 links und rechts) abnehmen

Nieten ausbohren (10er Bohrer), Schrauben ausdrehen

An Lenksäule Schrauben/Nieten ausdrehen

Im Sicherungskasten Schrauben ausdrehen

Im Radioschacht Kreuzschlitzschraube an Strebe ausdrehen

Windlauf, Windlaufverkleidung, Scheibenwischermotor, Lüfterkasten ausbauen

An der Spritzwand (quasi unter der Unterkante der Windschutzscheibe) vom Motorraum her drei M6-Schrauben ausdrehen, die mittlere ist versteckt in der Befestigungskonsole. Stahlgestänge im Innenraum komplett lösen, auch unter der Mittelkonsole. Die Lüftungskanäle sind mit dem Armaturenbrett fest verbunden und laufen um das Gestänge!

Im Tachoausschnitt mehrere Kabelbinder vom Kabelbaum durchschneiden, links neben dem Tachoausschnitt ist ein ziemlich versteckter.

Ansicht des Armaturenbretts von hinten ohne Lüftungskanäle:



Ansicht von hinten mit den Haupt-Lüfterkanälen:



Beifahrerseite:



Fahrerseite:

